

GRILL WĘGLOWY JY-010

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA

 Zapoznaj się uważnie ze wskazówkami bezpieczeństwa oraz poniższą instrukcją obsługi, aby móc w sposób bezpieczny korzystać z funkcji tego urządzenia. Bezpośrednio po rozpakowaniu, oraz przed każdym kolejnym użyciem upewnij się, że urządzenie nie nosi śladów uszkodzeń oraz jest kompletne.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

 **WAŻNE.** Jeżeli nastąpiło uszkodzenie lub brakuje części, należy zwrócić się do sprzedawcy. Reklamacje dotyczące uszkodzeń lub brakujących elementów po wykonanym lub rozpoczętym pierwszym montażu nie będą uznawane.

UŻYTKOWANIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

 Tylko do użytku prywatnego!
Grill jest przeznaczony wyłącznie do przyrządzania grillowanych potraw. Przestrzegaj zaleceń poniższej instrukcji obsługi. Każde inne użycie, jest traktowane jako niezgodne z przeznaczeniem, co może skutkować szkodami rzeczowymi lub obrażeniami u osób. Producent/importer nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania tego produktu niezgodnie z przeznaczeniem.

OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Tylko do użytku na zewnątrz. NIE używać grilla w pomieszczeniach.
2. Zawsze przechowywać gaśnicę w pobliżu tego produktu.
3. NIE używaj tego grilla do celów innych niż jego przeznaczenie.
4. Niektóre części tego grilla zostały ponownie naoliwione w fabryce. Proszę wypalić oleje przed pierwszym użyciem.
5. Podczas korzystania z grilla nie nosić luźnych ubrań ani nie dopuszczać do kontaktu włosów z powierzchnią grilla.
6. Nigdy nie używaj grilla na powierzchni drewnianej lub innych łatwopalnych powierzchniach. Używaj grilla tylko na twardej, stabilnej, płaskiej powierzchni, która wytrzyma ciężar grilla.
7. Zachowaj minimum 1m wolnej przestrzeni między grillem a materiałami palnymi (w tym między innymi krzewami, drzewami, liśćmi, trawami, drewnianymi pokładami lub ogrodzeniami, budynkami, rozpałkami, paliwami, przewodami elektrycznymi itp.), gdy grill jest używany. Grill mogą obsługiwać wyłącznie osoby trzeźwe, pełnoletnie.
8. Grill należy przechowywać z dala od benzyny i innych łatwopalnych cieczy, gazów, oparów lub obszarów, na których mogą one występować.
9. W wietrznych warunkach używaj w miejscu osłoniętym od wiatru.
10. Używać oraz przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
11. Zachować szczególną ostrożność podczas przesuwania lub podnoszenia grilla aby uniknąć nadwyrężeń lub urazów pleców.
12. Nie próbować przesuwać grilla, gdy jest używany. Używać rękawic lub szczypiec do grilla podczas grillowania.
13. Nie gasić wodą.
15. Nie umieszczać towarów o wadze powyżej 10 kg na półce bocznej. Nie używać benzyny, nafty lub alkoholu do rozpalania grilla. Używanie któregośkolwiek z tych lub podobnych produktów może spowodować wybuch, błyskawiczny pożar lub eksplozję. Skutkiem mogą być ciężkie obrażenia ciała.


16. Jeśli do rozpalania ognia używasz płynu do rozpalania, pozostaw górną pokrywę otwartą do momentu, aż brykiet częściowo się rozpali a płyn się całkowicie wypali. Zamknięcie pokrywy z resztką płynu może spowodować nagromadzenie się łatwopalnych oparów co w połączeniu z nagłym dostępem tlenu może spowodować nagły wybuch nawet przy zamkniętej pokrywie.
17. Nie palić papierosów ani tytoniu w pobliżu grilla!
18. Nie dodawać płynu do rozpalania gorących lub rozżarzonych węgli. Może to spowodować błyskawiczny pożar z konsekwencją obrażenia ciała.
19. Nie dorzucać błyskawicznych brykietów z węgla drzewnego do już istniejącego ognia. Może to spowodować wybuch pożaru który mógłby spowodować obrażenia ciała.
20. Nie rozpalać i nie używać grilla bez popielnika.
21. Nie zostawiać grilla, rozżarzonych węgli i popiołu bez nadzoru.
22. Nie wyjmować ani nie opróżniać wysuwanego popielnika, dopóki węgle i popiół nie ostygną.
23. Przed przystąpieniem do rutynowego czyszczenia odczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
24. "OSTRZEŻENIE! Grill bardzo się nagrzewa, nie przesuwaj go podczas pracy nie używać w pomieszczeniach! "
25. Używać tylko podpałek zgodnych z normą EN1860-3.

INSTRUKCJA MONTAŻU







Ryzyko odniesienia obrażeń.



Nie stosowanie się do instrukcji może skutkować problemami i zagrożeniem w użyciu grilla.




IMPORTER: MRIMPEX SP. Z O. O.
Ul. Gen. Mieczysława Boruty-
Spiechowicza 68
43-300 Bielsko-Biała, Polska



Nr	Nazwa części	Zdjęcie	Ilość
1	Pokrywa		1
2	Zawias pokrywy		2
3	Wpust powietrza		4
4	Podgrzewacz		1
5	Ruszt główny żeliwny		2
6	Zawias paleniska		2
7	Tylni panel paleniska		1
8	Lewy panel paleniska		1
9	Przedni panel paleniska		1
10	Taca na węgiel		1
11	Podkładka wypukła bocznej rączki		2

Nr	Nazwa części	Zdjęcie	Ilość
12	Rączka boczna		1
13	Lewa tylnia noga		1
14	Lewa przednia noga		1
15	Końcówka nogi		2
16	Otwieracz do piwa		1
17	Tacka na popiół		1
18	Dolna półka		1
19	Rączka tacki na popiół		1
20	Prawa tylnia noga		1
21	Ośka		1
22	Kółko jezdne		2

Nr	Nazwa części	Zdjęcie	Ilość
23	Rączka tacki na węgiel		1
24	Prawa przednia noga		1
25	Boczny stolik		1
26	Prawy panel paleniska		1
27	Rączka drzwiczek do paleniska		1
28	Podkładka wypukła drzwiczek do paleniska		1
29	Zatrzask drzwiczek		1
30	Rączka pokrywy grilla		1
31	Podkładka wypukła		4
32	Termometr		1

AA	Nakrętka M6		9X
BB	Śrubka M6*12		32X
CC	Śrubka M6*35		4X
DD	Śrubka M6*40		4X
EE	Podkładka		6X
FF	Trzpień		2X
GG	Spinacz		2X
HH	Śruba stopniowa M6		5X
II	Śruba M6*70		2X
JJ	Nakrętka M10		2X
LL	Śrubka M6*25		2X
MM	Podkładka sprężynowa		6X


1

BB

M6X12



8X



2

BB

M6X12



2X

EE

Washer



2X

AA

M6




2X

MM


Washer




2X



3



4




5

BB M6X12



4X




6

JJ M10




2X




7

AA	M6		1X
II	M6X70		2X
MM	Washer		1X
EE	Washer		1X



8

HH	M6X18		1X
MM	Washer		1X
EE	Washer		1X




9

BB M6X12



4X




10


BB M6X12



2X



11




12


BB M6X12




2X




13



14






15



BB	M6X12		2X
EE	Washer		2X
AA	M6		6X
CC	M6X35		4X
LL	M6X25		2X
MM	Washer		2X

16



FF	Pin		2X
GG	Clip		2X

